

步驟一


拆卸原廠 (A) 與原廠 (B)，去除原廠 (C)

Step 1

Disassemble Original (A) and (B), remove the Original (C)

步驟一

拆卸原厂 (A) 与原厂 (B)，去除原厂 (C)



步驟二


請參照下圖安裝。

Step 2

Please follow below drawing to install.

步驟二

請參照下图安装。



配件

專為 GALAX GTX 1080 Ti HOF 顯示卡設計

①	BP-WBV1080TIGXH	1 組
②	1.0 毫米導熱墊片	5 片
③	M2x4 毫米螺絲	7 支
④	原廠背板	1 片(不包括)
⑤	M2.5x6 毫米螺絲	6 支

Accessories


Designed for GALAX GTX 1080 Ti HOF

①	BP-WBV1080TIGXH	1 SET
②	1.0 mm Thermal Pad	5 PCS
③	M2x4 mm Screw	7 PCS
④	Original Blackplane	1 PCS(Not Included)
⑤	M2.5x6 mm Screw	6 PCS

配件

专为 GALAX GTX 1080 Ti HOF 显示卡设计

①	BP-WBV1080TIGXH	1 組
②	1.0 毫米导热垫片	5 片
③	M2x4 毫米螺丝	7 支
④	原厂背板	1 片(不包含)
⑤	M2.5x6 毫米螺丝	6 支



導熱墊片和導熱膏的正確應用位置

-  適量使用導熱膏
-  1 MM導熱墊片

Applying The Thermal PAD And Thermal Paste On Correct Positions.

-  Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.
-  1 MM THERMAL PAD

导热垫片和导热膏的正确应用位置

-  适量使用导热膏
-  1 毫米导热垫片

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。