CPU Block Summit M Acrylic Black - Digital RGB

安裝說明書 / Installation Guide /安装说明书



INTEL LGA 775
INTEL LGA 115X
INTEL LGA 1366
INTEL LGA 2011
INTEL LGA 2011-V3
INTEL LGA 2066



注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.
注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。
Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.
本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。

V3

安裝方式1/Installation 1/安装方式1

請按照正確的順序安裝
Follow the right sequence to install.
请按照正确的顺序安装



安裝方式2/Installation 2/安裝方式2

請按照正確的順序安裝
Follow the right sequence to install.
请按照正确的顺序安装



注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.
注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。
本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。
Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.
本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。

AM4



AMD SOCKET 939 / 754 / 940
AMD SOCKET AM4
AMD SOCKET AM2 / AM2+
AMD SOCKET AM3 / AM3+
AMD SOCKET AM4
AMD SOCKET FM1 / FM2+

僅透明壓克力版本有DRGB燈
★ **DRGB LED** only available on clear acrylic top version.
仅透明压克力版本有DRGB灯

安装方式/Installation/安装方式

請按照正確的順序安装
Follow the right sequence to install.
请按照正确的顺序安装



注意，跑水前，請先確認所有零件已安装在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.
注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。
本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。
Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.
本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。

X399



AMD SOCKET TR4

僅透明壓克力版本有DRGB燈
★ **DRGB LED** only available on clear acrylic top version.
仅透明压克力版本有DRGB灯

安装方式/Installation/安装方式

請按照正確的順序安装
Follow the right sequence to install.
请按照正确的顺序安装



注意，跑水前，請先確認所有零件已安装在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情况下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。
Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.
注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。
Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.
本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。

Bitspower®

注意：Bitspower建議消費者使用蒸餾水、純淨水，加入Bitspower的染劑作為水冷液使用；如客戶自行選購的水冷液導致電鍍層剝落、水道堵塞、水泵轉動不正常、水箱管破裂或密封圈變型以致漏水等及其它不可抗力之問題時，消費者自行承擔相關產品責任。

未注水前，請勿啟動水泵電源。

Notice:Bitspower recommends that consumers add the Bitspower dye to distilled water or purified water for their water-cooling liquid. If the consumer chooses different water-cooling liquids, the resulting impurities may cause peeling of the coating on some of the hardware, water channels blockage by built-up residue, improper operation of the water pump, water tank tube breakage, and o-rings deformation leading to leakage. Any issues related to the use of inappropriate water-cooling liquid will be the responsibility of the consumer.

Do not turn on the pump if the reservoir is empty.

注意：Bitspower 建议消费者使用蒸馏水、纯净水，加入Bitspower的染剂作为水冷液使用；如客户自行选购的水冷液导致电镀层剥落、水道堵塞、水泵转动不正常、水箱管破裂或密封圈变型以致漏水等及其它不可抗力之问题时，消费者自行承担相关产品责任。

未注水前，请勿启动水泵电源。

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly,avoidingleaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通知，產品顏色與配件以實物為準。

Bitspower reserves the right to change the product design and interpretations. These are subject to change without notice. Product colors and accessories are based on the actual product.

本公司保留对产品的设计更改以及解释的权力，如有更动恕不另行通知，产品颜色与配件以实物为准。