Bitspower®

螺絲位置請參考下圖

Please refer to the illustration lock nut to the position.

螺丝位置请参考下图



安裝說明

專為 ASUS RAMPAGE V EDITION 10 設計

①	BP-WBAR5E10-H-BRGB	1組
②	螺絲	4支
③	彈簧	4個
④	連接器	1條

Installation Guide

Designed for ASUS RAMPAGE V EDITION 10.

①	BP-WBAR5E10-H-BRGB	1 SET
②	Screw	4 PCS
③	Spring	4 PCS
④	Connector	1 PCS

安装说明

专为 ASUS RAMPAGE V EDITION 10设计

①	BP-WBAR5E10-H-BRGB	1组
②	螺丝	4支
③	弹簧	4个
④	连接器	1条

Bitspower®

導熱膏的正確應用位置

適量使用導熱膏

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Thermal Paste Applied Correctly Positions.

Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.

导热膏的正确应用位置

适量使用导热膏

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。

V3/第三版